

**SmartScan External Armaturer - Standardinställningar från fabrik.
190601 rev01**

Parameter	Beskrivning	Nivå	Fabriksinställning
Light level	Minsta ljusnivå för att armaturen skall tändas	6 - 200 lux	70 lux
Time Delay	Tid innan armaturen släcker vid frånvaro	30s – 10 timmar	10 min
Security Level	Ljusnivå armaturen dimrar till vid "If Vacant"	1 - 100%	10%
If Vacant	Om armaturen stänger av helt eller dimrar till Security level vid frånvaro	AV eller 30s-10 timmar	10 min
PIR	Styr funktion för närvarosensorn	Active / In-Active / Off	Active
PIR Sensitivity	Känsligheten för närvarosensorn	1 - 5	5
Bright Out	Styr om dagljusreglering skall vara aktiverad	Av/På	På
Bright Out Threshold	Hur många procent ljusstyrka över "light level" innan armaturen stänger av	100 - 400%	200%
Power Up	Om armaturen skall tända upp efter strömbrott	Av/På	På
Hold Override	Om armaturen skall gå till automatläge eller manuellt läger efter Power Up	Av/På	På (Automatläge)
Min. Lamp	Minsta nivå armaturen dimrar till	1 - 100%	10%
Max. Lamp	Max nivå armaturen ej dimrar över	1 - 100%	100%
Burn In Time	Funktion för att köra lysrör på 100% de första 100 timmarna (Parameter används ej)	Av / 100h	Av
DALI or DSI	Systemfunktion (rör ej defaultvärden)	DALI / DSI	DALI eller DSI
Reflektion	Kompensationsfaktor för Ljusnivå	10 - 100%	20%