INNEHÅLL

1.	Programmeringsenheten	sid. 2
Ko	nfiguration med Gateway	
2.	Initiering av armaturer & touchpaneler	sid. 3
Ko	nfiguration utan Gateway	
3.1	Grundinställningar - Programmeringsinstruktion	sid. 6
3.2	Grundinställningar - Översikt	sid. 7
4.	Sceninställningar	sid. 8
5.	SmartScan Sensors	sid. 9
6.	Utläsning av armaturdata	sid. 12
7.	Omvandlingstabell armaturdata	sid. 13

1. Programmeringsenheten

Används för att läsa ut, styra och editera data från armaturer via IR-sändare/mottagare. Säkerställ att enheten riktas mot armaturens sensor vid hela sändning eller mottagning. Vid höga takhöjder, närliggande armaturer eller direkt solljus bör avskärmningsröret användas. Enheten startas eller stängs av genom att hålla in **On/Off.** Knapparna **Ladda Ner** och **Skicka** används för att skicka/ta emot programinstruktion från enhet.

Drivs av 4 st. AA/1.5V batterier.







Mad In Light

Mad In Light

Konfiguration med Gateway

2. Initiering av armaturer & touchpaneler

Montage och strömsättning av armaturer, scenplattor & gateway. Observera att gateway ska monteras på en plats där det finns en bra mobil täckning. Kontrollera gärna med en mobiltelefon, dvs montera inte gateway i ett skåp av metall som skärmar av mobilkommunikationen. Gateway ska monteras så den är inom 20m från närmaste armatur den ska kommunicera med.

Efter att armaturer och scenpaneler är monterade och strömsatta så skall de initieras för att hittas av nätverket. Detta görs med en SmartScan programmeringsenhet. Armaturerna respektive touchpanelerna initieras från olika menyer.



Varje Gateway kan maximalt hantera 250 st enheter (detta omfattar både armaturer och touchpaneler).

Inställningar av ljusintensitet, sceninställningar och grupperingar görs från SmartScan portalen, dvs, dessa parameters behöver inte skickas till armaturer på plats. Dessa inställningar görs efter att armaturerna gått med i det trådlösa nätverket, se pkt 5 och 6 nedan. Översiktsritningar med inplottade UDID för armaturer och touchpanel skickas sedan till Mad In Light för gruppering och övriga ljusinställningar.

Initiering av Armaturer

- 1. Välj menyn SmartScan internal eller SmartScan External om det är för inom- eller utomhusarmaturer
- 2. Gå till menyn INITIALISE.
- 3. Sätt RF Transmit till Enable.
- 4. Sätt Building Adress till önskat byggnadsnummer (Finns på SmartScan ritning)
- **5.** Sätt **Radio Channel** till önskad kanal. Skall vara samma som Gateway sänder på. (Finns på SmartScan ritning)
- Sätt UDID till första numret som numrering ska starta ifrån (vanligtvis nr: 1 om inga andra armaturer har initierats tidigare för samma Building nummer)





SmartScan - Programmeringsmanual

7. Markera sedan sedan **Program All** i menyn. Rikta programmeringsenheten mot armaturen som ska programmeras och initiera armaturen genom att trycka på skicka. (*)

- 8. Armaturen ska nu släckas och är redo att ta emot programmering.
- **9.** Tryck på knappen skicka (*) ytterligare en gång för att programmera armaturen.
- **10.**UDID som skickats upp noteras på en ritning och i programmeringsenheten visas nu nästa UDID som kommer att tilldelas nästa armatur.

Repetera stegen 7 till 10 för samtliga armaturer som ska programmeras.

Initiering av Touchpaneler

- 1. För programmering av touchpaneler: Välj menyn SmartScan Emergency
- 2. Gå till menyn INITIALISE
- 3. Sätt RF Transmit till Enable
- **4.** Sätt **Building Adress** till önskat byggnadsnummer. (Finns på SmartScan ritning)
- 5. Sätt Radio Channel till önskad kanal. Skall vara samma som Gateway sänder på. (Finns på SmartScan ritning)
- Sätt UDID till första numret som numrering ska starta ifrån (nr: 1 om inga andra armaturer har initierats tidigare för på Gateway)
- 7. Håll in valfri knapp på touchpanelen i 10 sek till en grön diod börjar lysa. Detta indikerar att touchpanelen är klar att ta emot programmeringsinstruktioner. Efter 1 minut går sedan panel tillbaka till ursprungsläget med automatik (Dioden släcks).
- Markera sedan Program all i menyn. Rikta programmeringsenheten mot touchpanelen som ska programmeras och initiera panelen genom att trycka på skicka
- **9.** Touchpanelen börjar blinka med en blå/grön diod och är redo att ta emot programmering.
- **10.**Tryck på knappen skicka (*) ytterligare en gång för att programmera touchpanelen.



Mad In Light







www.madinlight.com

SmartScan - Programmeringsmanual

Mad In Light

- **11.**UDID som skickats upp till panelen noteras på en ritning och i programmeringsenheten visas nu nästa UDID som kommer att tilldelas nästa touchpanel.
- **12.**Repetera stegen 7 till 11 för samtliga touchpaneler som ska programmeras.

Översiktsritningar med inplottade UDID för armaturer och touchpanel skickas sedan till Mad In Light för gruppering och övriga ljusinställningar.





Mad In Light

Konfiguration utan gateway

3.1 Grundinställningar - Programmeringsinstruktion

Programmering av armatur:

- 1. Ställ in önskade projektvärden i undermenyn BASIC PARAMETERS.
- 2. Markera Program All.
- Tryck skicka (*) när programmeringsenheten är riktad mot sensorn. Tryck skicka (*) igen till nästa armatur som skall programmeras med samma inställningar.

Konfiguration av belysningparametrar i armaturerna görs från huvudmenyen **BASIC PARAMETERS** programmeringsenheten. Där kan armaturens automatiska program ställas in. För interna armaturer görs detta från huvudmenyn **SmartScan Internal** och för Externa via **SmartScan External**.

Armaturerna kan programmeras antingen genom att enskilda inställningar eller grupper av inställningar skickas från programmeringsenheten. Lika så kan man hämta enskilda eller grupper av inställningar från armaturer för att exempelvis snabbt kontrollera vald programmering eller kopiera befintlig programmering till ny armatur

Enskilda inställningar kan skickas genom att vald inställning är markerad med svart fällt, med vänster och högerpilen kan värdet ändras. Knappen **skicka** (**) trycks när programmeringsenheten är riktad mot sensorn. Med menyn **Program All** vald och **skicka** (**) trycks laddas alla inställningar i undermenyn **BASIC PARAMETERS** upp till armaturen.

För att hämta enskilda inställningar markeras önskad inställning, t.ex. **Time Delay** och knappen **ladda ner** brycks när programmeringsenheten är riktad mot sensorn. För att hämta alla inställningar markeras **Download All** och knappen **ladda ne** brycks.







3.2 Grundinställningar - Översikt

Funktion	Beskrivning	Defaultvärde
Light level: 1 – 100 / max	Nivå för konstantsljussensor, 1-100. Vid max är konstantljussensorn avstäng.	70
Time delay: 30s-10h/cont	Time-delay. Armaturen släcks ner efter satt tidsvärde (eller dimmas, beroende på "If-vacant" värde).	10 min
Security Level: DSI: 1-100%	Security level. Den nivå av ljusstyrka som armaturen skall dimmas ner till efter satt värde för time-delay.	10%
If vacant: off/30s-10h/cont	Om armaturen skall släckas direkt efter time-delay (off) eller dimmas till en security level (enligt satt tid). "Cont" gör att securityläget alltid är på, dvs armaturen släcks inte ner helt.	off
P:I:R: inactive/only off/active	Närvarosensorns funktion. Närvarostyrning="active" Frånvarostyrning="only-off", dvs armaturen måste tändas manuellt men släcks fortvarande efter frånvaro.	active
PIR sens: min/1-5/max	Känsligheten för IR sensorn. Kan justeras utifrån rummets beskaffenhet.	4
Bright Out: yes / no	Armaturen stänger vid "yes" av sig själv efter 10 min om dagsljuset överstiger planerat ljusflöde med 50%. Vid "no" så dimmas armaturen ner till min 10% men stängs ej av helt.	yes
Power up Light: on / off	Tänder upp armaturen efter strömavbrott vid "on"	on
10% Start: on / off	Äldre funktion för lysrörsarmaturer.	off
Hold override: on/off	Om armaturen efter strömavbrott går till automatläge eller senast inställda program.	off
Max Lamp: 1-100%	Max dimningsnivå för konstantljussensor.	100%
Min Lamp: DSI:1-100%	Minsta dimningsnivå för konstantljussensor.	10%

4. Sceninställningar

Programmering av armatur:

- 1. Ställ in önskade projektvärden i undermenyn Scene Parameters.
- 2. Markera Program All.
- 3. Tryck **skicka** (*) när programmeringsenheten är riktad mot sensorn. Tryck **skicka** (*) igen till nästa armatur som skall programmeras med samma inställningar.

SmartScan Touchpanelen styr armaturer som är kopplade till samma byggnad och grupp som touchpanelen konfigurerats med. Olika armaturer i samma grupp kan ha olika inställningar för specifik scen. Till exempel kan allmänbelysningen och whiteboardbelysningen i ett klassrum eller ett konferensrum ha olika inställningar för samma scen. Scener kan konfigureras som Fix procent av light output eller procent av automatiskt vald ljusnivå utifrån sensorernas konstantljusstyrning. (Önskas scen programmeras till Off i armatur så motsvarar detta Fix 0%.)

Knapp på panel	Funktion	Beskrivning
1	Scene1: fix 0-100% / automatic 0-100%	Fix nivå i procent av full output eller procentuell nivå av konstantljussensorn valda värde (Auto)
2	Scene2: fix 0-100% / automatic 0-100%	Fix nivå i procent av full output eller procentuell nivå av konstantljussensorn valda värde (Auto)
3	Scene4: fix 0-100% / automatic 0-100%	Fix nivå i procent av full output eller procentuell nivå av konstantljussensorn valda värde (Auto)
4	Scene5: fix 0-100% / automatic 0-100%	Fix nivå i procent av full output eller procentuell nivå av konstantljussensorn valda värde (Auto)
5	Scene6: fix 0-100% / automatic 0-100%	Fix nivå i procent av full output eller procentuell nivå av konstantljussensorn valda värde (Auto)
0	Scene3: fix 0-100% / automatic 0-100%	Fix nivå i procent av full output eller procentuell nivå av konstantljussensorn valda värde (Auto)

Observera att programmeringen av scenerna endast görs i armaturerna och inte i touchpanelen.

Notera: Scene 3 är kopplad till "off" knappen på touchpanelen





Mad In Light

5. SmartScan Sensors

Programmering av armatur:

- 1. Välj SmartScan Internal
- 2. Gå till menyn SMARTSCAN SENSORS.
- 3. Sätt RF Transmit till Enable.
- **4.** Sätt **Radio Channel** till önskad kanal. Skall vara samma som Gateway sänder på (finns på SmartScan ritning).
- 5. Sätt Building Adress till önskat byggnadsnummer. (Finns på SmartScan ritning)
- 6. Sätt Group till önskat byggnadsnummer. (finns på SmartScan ritning)
- Markera sedan Program all i menyn. Rikta programmeringsenheten mot touchpanelen som ska programmeras och initiera panelen genom att trycka på skicka (). Upprepa skicka kommandot till alla armaturer i gruppen.

Programmering av touchpanel:

- 1. Välj SmartScan Emergency.
- 2. Gå till menyn SMARTSCAN SENSORS.
- 3. Sätt RF Transmit till Enable.
- **4.** Sätt **Radio Channel** till önskad kanal. Skall vara samma som Gateway sänder på (finns på SmartScan ritning).
- 5. Sätt Building Adress till önskat byggnadsnummer. (Finns på SmartScan ritning)
- 6. Sätt Group till önskat byggnadsnummer. (finns på SmartScan ritning)
- 7. Håll in valfri knapp på touchpanelen i 10 sek till en grön diod börjar lysa. Detta indikerar att touchpanelen är klar att ta emot programmeringsinstruktioner. Efter 1 minut går sedan panel tillbaka till ursprungsläget med automatik (Dioden släcks).









8. Markera sedan **Program all** i menyn. Rikta programmeringsenheten mot touchpanelen som ska programmeras och initiera panelen genom att trycka på skicka.

I SmartScan och SmartScan Colour Active installationer måste den trådlösa kommunikationen aktiveras i samband med att armaturerna tilldelas ett byggnads- och grupp Id. Armaturer levereras default med den trådlösa kommunikationen avstängd. Aktivering och konfigurering av byggnads och grupp/rums tillhörighet görs under menyn SmartScan sensors.

Armaturer som skall styras av samma Gateway skall ha samma byggnads Id. Samtliga armaturer i ett rum skall ha samma grupp/rums Id om de skall styras gemensamt som en grupp via en touchpanel.



En grupp av armaturer kan styra beteendet i en annan grupp av armaturer genom länkning mellan dessa grupper. Man konfigurerar då en sändande respektive en mottagande grupp för att bestämma vems beteende som skall styra.

Konfigureringen av byggnads och grupptillhörighet är ett måste för att en installation skall fungera korrekt. Länkning mellan grupper är däremot valfritt att programmera utifrån vad man vill åstadkomma.



Länkadress för styrning av korridor och trapphusbelysning

Länk-konfiguration kan göras om man vill dela närvarosignal mellan armaturer och armaturgrupper, exempelvis i trapphus, elljusspår.



Armatur	Byggnad	Grupp	Send	Read
L1	1	1	11	12
L2	1	2	12	11
L3	1	2	13	14
L4	1	3	14	13

11

6. Utläsning av armaturdata

- 1. Välj menyn MONITORS.
- 2. Markera Download All.
- 3. Tryck ladda ner <a>när programmeringsenheten är riktad mot sensorn.

Armaturer med SmartScan har energisparfunktioner för att minimera energiförbrukningen. Varje armatur sparar driftsdata via sina sensorer. Dessa kan läsas ur manuellt via programmeringsenheten. SmartScan armaturen kan laddas upp driftsdata till portal med Gateway. För att erhålla kvalitativ data bör anläggningen varit i normal drift minst 1 vecka.

Funktion	Beskrivning	Värde	
DSI Monitor	Absolut aktuellt dimninsnivå för don	0-100%	
Lux Monitor	Ljusmängd för sensor i armatur.	0-XX Lux	
PTM Monitor	Test av trådbuden kommunikation	//	
Hours Powered	Driftstid med armaturen strömsatt	(0 sekunder – 136 år)	
R-Hours Powered	Driftstid med belysningen på	(0 sekunder – 136 år)	
Average	Genomsnittlig dimmad nivå, de senaste 4000 timmarna.	(0 – 100%)	





7. Omvandlingstabell armaturdata

Average Power	Förbrukning	Average Power	Förbrukning	Average Power	Förbrukning
1%	7%	34%	42%	67%	71%
2%	8%	35%	43%	68%	72%
3%	9%	36%	44%	69%	73%
4%	11%	37%	45%	70%	73%
5%	12%	38%	45%	71%	74%
6%	13%	39%	46%	72%	75%
7%	14%	40%	47%	73%	75%
8%	14%	41%	48%	74%	75%
9%	16%	42%	48%	75%	77%
10%	17%	43%	50%	76%	78%
11%	18%	44%	51%	77%	80%
12%	19%	45%	52%	78%	80%
13%	20%	46%	52%	79%	82%
14%	21%	47%	53%	80%	83%
15%	22%	48%	54%	81%	83%
16%	23%	49%	55%	82%	84%
17%	25%	50%	56%	83%	86%
18%	27%	51%	56%	84%	86%
19%	28%	52%	57%	85%	87%
20%	29%	53%	58%	86%	89%
21%	30%	54%	59%	87%	90%
22%	31%	55%	60%	88%	90%
23%	32%	56%	61%	89%	92%
24%	33%	57%	62%	90%	92%
25%	34%	58%	63%	91%	93%
26%	35%	59%	65%	92%	93%
27%	36%	60%	65%	93%	95%
28%	37%	61%	66%	94%	96%
29%	37%	62%	67%	95%	96%
30%	38%	63%	67%	96%	97%
31%	39%	64%	68%	97%	97%
32%	40%	65%	69%	98%	98%
33%	41%	66%	70%	99%	98%
				100%	100%