


LUX 33

Lux 33 RGB gen.2 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

BLUX0909_176AN



Alimentatori/ LED Drivers*

Alimentatori/ LED Drivers non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
DRIVER 24V	IN24VDC
In immersione con sistema DMX/Submerged applications with DMX system	
Alimentatori/ LED Drivers non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
DRIVER 12V	IN12VDC

*Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Controller RGB DMX/RGB DMX Controller non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
CONTROLLER DMX	(vedere istruzioni del controller scelto/see instructions of the choosen controller)
WSLAVEDMX6X3	Slave DMX IN 12V-24V OUT 350mA 2 spot(24V) 1 spot(12V)
WTELEC-RGB (opz.)	Telecomando/Remote control
QDMX512/CAP	Tappo terminale DMX/DMX end-cap
WSPLITTERDMX	Amplificatore di segnale DMX 4 CH/ DMX signal amplifier 4 CH (max 30 slaves)



GENERALI / GENERALS

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- Non aprire il faretto
- Do not open the spot.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.



CABLAGGIO / WIRING

- Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto.
- Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot.
- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore.
- Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver.






si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

LUX 33

Lux 33 RGB gen.2 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessori Lux 33 RGB gen2/Lux 33 RGB gen2 accessories
(non incluso/not included)
BLUXPICCHETTO



<div data-bbox="52 1451 124 1507">!</div> <div data-bbox="52 1541 124 1686">MANUTENZIONE/ MAINTENANCE</div>	<div data-bbox="132 1451 802 1608"> <p>-Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione. -Disconnect main voltage before maintenace operation.</p> <p>-Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto. Non utilizzare detersivi a base acida. -Periodically clean the frontal part of the spot. Do not use acid substances.</p> </div> <div data-bbox="132 1641 802 1753"> <div data-bbox="132 1641 252 1742">   </div> <div data-bbox="260 1641 802 1753"> <p>-Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro. -For a proper operation, thefitting requires its protective undamaged glass.</p> </div> </div>	<div data-bbox="810 1451 1544 1630"> <div data-bbox="810 1451 882 1507">!</div> <div data-bbox="810 1541 882 1664">SMALTIMENTO/ DISPOSAL</div> <div data-bbox="890 1451 1544 1630"> <p>-Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici. -In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.</p> </div> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUX 33

Lux 33 RGB gen.2 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Controller DMX RGB

Esempio di collegamento / Example of connection

A

Alimentatore/Feeder
WALIM60W24V
(5 faretti LED 9xLed/Up to 5 spots LED 9xLed)

S

Slave DMX
WSLAVEDMX6X3
fino a 2 faretti LED 9xLed (alimentazione 24V)
Up to 2 spot LED 9xLed (24V feeding)




Centralina DMX/Controller DMX
Master DMX



Faretti 9xLed RGB/Spots 9xLed RGB
(connessione in serie/serial connection)

max 32 slaves

(dopo utilizzare amplificatore di segnale/after use
signal amplifier WSPLITTERDMX)



Controller DMX RGB

Esempio di collegamento / Example of connection

A

Alimentatore/Feeder
WALIM60W12V
(5 faretti LED 9xLed/Up to 5 spots LED 9xLed)

S

Slave DMX
WSLAVEDMX6X3
fino a 1 faretto LED 9xLed (alimentazione 12V)
Up to 1 spot LED 9xLed (12V feeding)




Centralina DMX/Controller DMX
Master DMX



Faretti 9xLed RGB/Spots 9xLed RGB
(connessione in serie/serial connection)

max 32 slaves

(dopo utilizzare amplificatore di segnale/after use signal amplifier WSPLITTERDMX)



*Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers



Connessione in serie / Serial connection

Attenersi all'identificazione dei colori dei fili e alle polarità indicate sulle istruzioni di SLAVE e MASTER.
Please, follow the colour identification of the cables and the polarities shown in the mounting instructions of SLAVE and MASTER.

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files